



1 Número de publicación: $2\ 203\ 310$

21) Número de solicitud: 200102916

(51) Int. Cl.⁷: **C12N 15/31** A01N 63/00

(12)	SOLICITUD DE PATENTE	A1

- 22 Fecha de presentación: 28.12.2001
- (7) Solicitante/s: Universidad Pública de Navarra Campus Arrosadia s/n O.T.R.I. Edif. El Sario 31006 Pamplona, Navarra, ES
- 43 Fecha de publicación de la solicitud: 01.04.2004
- (2) Inventor/es: Caballero Murillo, Primitivo; Martínez Rico, Clara; Porcar Miralles, Manuel y Murillo Martínez, Jesús
- 43 Fecha de publicación del folleto de la solicitud: 01.04.2004
- (4) Agente: Tavira Montes-Jovellar, Antonio
- (54) Título: Nueva cepa de bacillus thuringiensis con múltiples genes cry tóxica contra lepidópteros plaga.
- (57) Resumen

Nueva cepa de *bacillus thuringiensis* con múltiples genes cry tóxica contra lepidópteros plaga.

Se describe una nueva cepa HU04-2 de *Bacillus thuringiensis* (Bt), con actividad insecticida contra larvas de las especies de lepidópteros *Helicoverpa armigera*, *Spodoptera exigua*, *S. littoralis* y *S. frugiperda*. La nueva cepa de Bt de la invención se muestra eficaz contra todas estas especies al mismo tiempo. Así mismo, en esta invención también se incluyen tanto los mutantes derivados de esta cepa como los genes que puedan transferirse a otros microorganismos, y puedan utilizarse para el control de estos lepidópteros plaga o plantas y les doten de resistencia contra los mismos.

A su vez se describen las proteínas codificadas por dichos genes.

DESCRIPCIÓN

Nueva cepa de bacillus thuringiensis con múltiples genes cry tóxica contra lepidópteros plaga.

5 Objeto de la invención

Se describe una nueva cepa HU04-2 de *Bacillus thuringiensis* (Bt), con actividad insecticida contra larvas de las especies de lepidópteros *Helicoverpa armigera*, *Spodoptera exigua*, *S. littoralis* y *S. frugiperda*. La nueva cepa de Bt de la invención se muestra eficaz contra todas estas especies al mismo tiempo. Así mismo, en esta invención también se incluyen tanto los mutantes derivados de esta cepa como los genes que puedan transferirse a otros microorganismos, y puedan utilizarse para el control de estos lepidópteros plaga o plantas y les doten de resistencia contra los mismos.

A su vez se describen las proteínas codificadas por dichos genes.

15 Estado de la técnica

Bacillus thuringiensis es una bacteria aeróbica, Gram + ampliamente distribuida en el medio natural que se puede aislar del suelo, insectos enfermos, ambientes acuáticos, superficies vegetales y polvo de almacenes o molinos de cereal. El desarrollo de programas de investigación por los gobiernos, universidades y el sector industrial ha dado como resultado el descubrimiento de muchas cepas de B. thuringiensis, con distintas especifidades insecticidas, las cuales se han agrupado por las características de su antígeno flagelar en 82 serovares distintos (Lecadet et al., 1999, J. Appl. Microbiol. 86: 660-672).

B. thuringiensis puede producir una gran variedad de sustancias, denominadas factores de virulencia, que contribuyen a la toxicidad de esta bacteria. Uno de los primeros factores de virulencia que se descubrieron fue una exotoxina termoestable producida durante la fase de crecimiento vegetativo. Esta exotoxina, denominada β-exotoxina, es un análogo del ATP y debido al parecido con esta molécula, es capaz de inhibir las ARN polimerasas dependientes de ADN (Sebesta y Horská, 1970, Biochem. Biophys. Acta. 209: 357-376) por lo que su espectro de toxicidad es inespecífico.

Las propiedades insecticidas de *B. thuringiensis* se deben, además de a los factores de virulencia, a que esta bacteria produce, durante la fase de esporulación, grandes cantidades de proteínas (conocidas como δ-endotoxinas) que se agregan en cristales paraesporales y, con frecuencia, son tóxicas para larvas de insectos (Bulla *et al.*, 1980, *C.R.C. Critical Review Microbiology* 8: 147-204; *Kumar et al.*, 1996, *Adv. Appl. Microbiol.* 42: 1-43). Estas proteínas del cristal están unidas por puentes disulfuro y uniones hidrofóbicas, que las hacen resistentes a las proteasas, lo cual permite su acumulación en el interior de la célula. Existen dos tipos de δ-endotoxinas, las proteínas Cry, que son específicas, y las proteínas Cyt con actividad citolítica inespecífica.

Las proteínas Cry y las Cyt están codificadas por los genes cry o cyt, respectivamente, que, aunque se pueden localizar en el cromosoma de la bacteria, normalmente, se localizan en plásmidos de gran peso molecular, que también pueden contener genes para la síntesis de β-exotoxina. La presencia de genes se determina mediante la técnica de la Reacción en Cadena de la Polymerasa (PCR) utilizando cebadores específicos para cada gen. Esta técnica fue introducida por primera vez por Carozzi et al. (1991) (Appl. Environ. Microbiol. 57: 3057-3061) y, desde entonces, ha sido ampliamente utilizada en el estudio de colecciones de cepas de B. thuringiensis (Cerón et al., 1995, Appl. Environ. Microbiol. 61: 3826-3831; Ben-Dov et al., 1997, Appl. Environ. Microbiol. 64: 4965-4972; Bravo et al., 1998, Appl. Environ. Microbiol. 64: 4965-4972; Ferrandis et al., 1999, System. Appl. Microbiol. 22: 179-185; Porcar et al., 2000, Entomol. Exper. Appl. 97: 339-346). Los genes cry y cyt se han clasificado según el criterio propuesto por Crickmore et al. (1998) (Microbiol. Mol. Biol. Rev. 62: 807-813), que se basa en el grado de homología de la secuencia de nucleótidos. Así por ejemplo, según este sistema, todos los genes cry que comparten un mismo número arábigo (cry1), tienen aproximadamente el 45% de homología, los que comparten una letra en mayúscula (cry1A), tienen el 78% de homología y los que, además, comparten una letra en minúscula (cry1Aa) tienen hasta el 95%. En ocasiones, se adjunta un último número arábigo (cry1Aa1) para diferenciar genes que comparten más del 95% de su secuencia. Hasta la fecha, se conocen varias decenas de genes *cry*, que pueden ser consultados en el sitio web "http://www.biols.susx.ac.uk/Home/Neil-Crickmore/Bt/index.html". Tanto el número de genes *cry*, como las proteínas Cry, para las que codifican, está creciendo continuamente, lo cual hace que aumente el espectro de huéspedes de B. thuringiensis.

El primer formulado comercial basado en *B. thuringiensis* se produjo en Francia en 1938 y durante la década de los 60 se manufacturaron gran número de formulaciones industriales basadas en *B. thuringiensis* en los Estados Unidos, la antigua URSS, Francia y Alemania. En la década de los 80, el interés comercial por *B. thuringiensis* creció rápidamente ya que muchos insecticidas químicos resultaban inefectivos debido a la selección de resistencia en las poblaciones de insectos.

Existe una gran diversidad de cepas de *B. thuringiensis*, fruto de los programas de muestreo realizados en todo el mundo, que potencialmente pueden ser el componente básico de nuevos formulados comerciales. Para ello, éstas cepas no deben de producir β -exotoxina cuya actividad tóxica es inespecífica. En la mayoría de los bioinsecticidas, se utilizan cepas pertenecientes a los serovares *kurstaki* y *aizawai* (contra lepidópteros), *israelensis* (contra dípteros) y *morrisoni* [tenebrionis cepa 256-82 (contra coleópteros)]. Biobit(r), Dipel(r), Foray(r), Cutlass(r) y Thuricide(r) son productos comerciales basados en la cepa HD-1 serovar *kurstaki* y contienen las proteínas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac,

Cry2Aa y Cry2Ab expresadas por esta cepa. Los productos basados en HD-1 son eficaces para el control de larvas de especies del grupo Heliothis, Plutella y Lobesia pero resultan poco efectivos contra larvas del género Spodoptera. Por este motivo, se han buscado nuevos productos insecticidas, como el producto comercial Xentari(r), basado en una cepa de B. thuringiensis serovar aizawai la cual, además de las proteínas Cry1A, expresa las proteínas Cry1C y Cry1D. Sin embargo, no se han encontrado cepas de B. thuringiensis que sean efectivas al mismo tiempo para especies del género Spodoptera y especies de otros géneros (p.e. Helicoverpa). La existencia de poblaciones de insectos resistentes, ha conducido a un aumento del esfuerzo dedicado a la búsqueda de nuevas cepas de B. thuringiensis para su utilización en control de plagas. El objetivo de los muestreos es la identificación de nuevas cepas que presenten una actividad insecticida especialmente elevada contra un determinado insecto plaga, o bien un nuevo espectro de huéspedes.

La caracterización insecticida de cepas de B. thuringiensis tradicionalmente se ha realizado mediante bioensayo. Estos, debido al tiempo que conlleva su realización, durante la década anterior fueron parcialmente sustituidos por la identificación de genes cry mediante la PCR. Sin embargo, conviene señalar que el contenido en genes cry es sólo una aproximación preliminar en la caracterización de una cepa ya que los genes poco expresados o genes crípticos (Masson et al., 1998, Appl. Environ. Microbiol. 64:4782-4788) y las interacciones de las proteínas que forman el cristal (Wu y Chang, 1985, FEES Lett. 190:232-236) son fenómenos que pueden afectar de forma importante la toxicidad de una cepa. Así pues, mediante la realización de bioensayos se obtienen datos complementarios a los resultados de PCR que son esenciales para completar la caracterización de una cepa de *B. thuringiensis*.

Breve descripción de la invención

La presente invención concierne a una nueva cepa de B. thuringiensis con demostrada actividad insecticida contra larvas de las especies de lepidópteros, H. armigera, S. exigua, S. littoralis y S. frugiperda. En concreto, la invención se refiere a la cepa HU04-2, la cual presenta múltiples genes cry (ocho genes distintos, entre ellos, uno no descrito previamente) y cuyo espectro de toxicidad incluye especies de insectos que, en su conjunto, no son efectivamente controladas por ninguna de las cepas actualmente comercializadas. Así pues, HU04-2 constituye un valioso material biológico para la obtención de la materia activa de bioinsecticidas debido a la gran efectividad que presenta frente a las larvas de estos lepidópteros plaga. La presente invención también incluye a las cepas mutantes que se puedan obtener a partir de HU04-2, a los genes nuevos que presente dicha cepa y a las proteínas tóxicas contra las plagas antes mencionadas, codificadas por estos genes.

Descripción detallada de la invención

La cepa de B. thuringiensis HU04-2 que se presenta en esta invención posee las siguientes características:

35

La cepa puede crecerse en medios de cultivo ricos en sales y una temperatura adecuada. Bajo estas condiciones, se producen colonias grandes, mates, de aspecto céreo y forma redondeada con bordes ligeramente irregulares (morfología similar a la que presentan otras cepas de B. thuringiensis) y un cristal bipiramidal. Además, la cepa puede fermentarse industrialmente en medios de cultivo suplementados con sales minerales en una concentración adecuada.

40

La clasificación de la cepa está basada en su antígeno flagelar. Según este sistema de clasificación, la cepa posee el antígeno H-7 y, por tanto, pertenece al serovar aizawai.

45

La cepa, durante la fermentación, no produce el compuesto termoestable β -exotoxina del tipo I, que es un análogo de la adenosina-monofosfato y cuya toxicidad es inespecífica.

Las proteínas Cry sintetizadas por esta cepa durante la fase de esporulación poseen un peso molecular de 130-140 kDa y tienen actividad tóxica frente a larvas de H. armigera, S. exigua, S. littoralis y S. frugiperda.

50

Los genes cry identificados en la cepa codifican para las proteínas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ad, Cry1C, Cry1D, Cry1F, Cry1I y Cry2. Sin embargo, no se han identificado los genes implicados en la síntesis de las proteínas Cry1Ac, Cry1B, Cry1E, Cry1G ni Cry1Ib.

La cepa tiene un nuevo gen cry1I cuya pauta de lectura abierta es de 2.160 pares de bases que codifican para un polipéptido de 80,9 kDa. La secuencia aminoacídica de este polipéptido tiene una homología del 96,1% con la secuencia de la proteína Cry1Ia1, del 92,8% con Cry1Ib1 y del 89,6% con Cry1Ic1. La comparación de su secuencia nucleótidica con los genes del grupo crylla, con los cuales comparte un mayor grado de homología, nos ha permitido clasificarlo como el gen cry11a7.

La cepa HU04-2, objeto de la presente invención, ha sido depositada en la Colección Española de Cultivos Tipo (Departamento de Microbiología y Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universitat de Valencia, 46100-Burjasot, Valencia, España) autoridad internacional de depósito de microorganismos, con el número de acceso CECT5950 y fecha de 3 de julio de 2001.

La materia activa de la cepa HU04-2, se obtiene como se describe en el ejemplo 6 y consiste en una mezcla de esporas y cristales. Para su aplicación en campo, dicha materia activa puede presentarse formulada como una suspensión concentrada, polvo mojable, gránulos dispersables, microgránulos o cebos alimenticios mediante la adición de productos coadyuvantes (mojantes, adherentes, protectores solares, tensioactivos, etc.).

La cepa HU04-2 también puede ser utilizada como fuente de genes para su uso en biotecnología. Los genes, mediante varios métodos, pueden utilizarse para la transformación (introducción de genes) de bacterias, plantas u otros microorganismos confiriéndoles parte o la totalidad de las propiedades insecticidas de HU04-2. Esta técnica, permite que los organismos transformados puedan ser usados eficazmente en el control de las plagas frente a las que la cepa HU04-2 presenta toxicidad.

Los ejemplos que se dan a continuación ilustran los procedimientos para poner en práctica la invención de la mejor manera posible. Sin embargo, estos ejemplos no deben de ser considerados como exclusivos y, por tanto, no limitan la invención en modo alguno.

Ejemplo 1

15

30

50

55

60

Procedimiento para determinar si la cepa HU04-2 produce β -exotoxina (Hernández et al., 2001, J. Appl. Microbiol. 90: 643-647).

La detección de la síntesis de la tóxina termoestable β exotoxina se realiza mediante la cromatrografía líquida de alta resolución (HPLC). Para ello, se crece una colonia de la cepa HD2 de *B. thuringiensis*, que se utiliza como control positivo de la producción de β -exotoxina, y una colonia de la cepa HU04-2 a una temperatura de 29°C en 10 ml de medio CCY (descrito en el ejemplo 6) con agitación durante 48 h. Se centrifuga a 9.000xg durante 10 min y el sobrenadante recuperado se esterilizada mediante autoclave a 120°C, 20 min a 1 atm de presión. El KH₂PO₄ (50 mM, pH 3,0) constituye la fase móvil y se prepara disolviendo KH₂PO₄ en agua destilada desionizada y ajustando su pH con ácido fósforico al 85%. El flujo de la fase móvil es de 2,0 ml/min. El sobrenadante y la fase móvil se filtran a través de membranas de nylon de 0,45 μ m. Se analiza un volumen de inyección de 20 μ l de sobrenadante en una columna μ -Bondapak C18 a una temperatura que oscila entre 25°C y 30°C y se detecta a 260 nm. Transcurrida la inyección, en los cromatrogramas, se observan los picos de la β -exotoxina en su forma fosforilada y en su forma desfosforilada.

Ejemplo 2

Determinación del perfil plasmídico de la cepa HU04-2 (Jensen et al., 1995, J. Bacteriol. 177: 2914-2917.).

Se centrifugan 2 ml de cultivo crecido toda la noche en LB y el precipitado se resuspende en $100~\mu$ l de tampón TE (40 mM Tris; 2 mM EDTA; pH 7,9). Las células se lisan con $200~\mu$ l de solución de lisis (3% SDS; 15% sacarosa; 50 mM Tris; pH 12,5), se incuban a 60°C durante 30 min y se mantienen 5 min a temperatura ambiente. Para digerir las proteínas se añaden 5 unidades de proteínasa K (Sigma), los tubos se invierten suavemente varias veces y se incuban a 41°C durante 90 min. Para eliminar las proteínas, se añade 1 ml de fenol: cloroformo: isoamilalcohol (25:24:1), se invierten los tubos 40 veces y se centrifugan durante 10 min a 9.000xg. El ADN se encuentra en la fase acuosa de la que se analizan aproximadamente 30 μ l mediante electroforesis en gel de 0,5% agarosa 1xTBE (Tris Borato EDTA) durante 5-7 h a 64 V y 4°C.

40 Ejemplo 3

Identificación de los genes cry en la cepa HU04-2.

Los cebadores descritos a continuación permiten, mediante la técnica de PCR, amplificar fragmentos concretos de ADN de la cepa HU04-2 correspondientes a algunos de los genes *cry* de *B. thuringiensis* que codifican para proteínas tóxicas contra larvas de lepidópteros.

TABLA

	Cebador	Gen que	Secuencia de nucleótidos (5'-3')	Producto	Ref.b
		reconoce		(bp)	
5				amplificadoa	
	I(-)	Genes	SEQ ID NO: 1	-	1
		cry1			
	IAa	cry1Aa	SEQ ID NO: 2	1286	1
10	IAb	cry1Ab	SEQ ID NO: 3	1371	1
	IAc	cry1Ac	SEQ ID NO: 4	844	1
	IAd	cry1Ad	SEQ ID NO: 5	1212	1
	IB	cry1B	SEQ ID NO: 6	1323	1
15	IC	cry1C	SEQ ID NO: 7	1176	1
	ID	cry1D	SEQ ID NO: 8	1138	1
	ΙE	cry1E	SEQ ID NO: 9	1137	1
	IF	cry1F	SEQ ID NO: 10	967	1
20	IG	cry1G	SEQ ID NO: 11	1128	1
	1I(98)Fw	cry11	SEQ ID NO: 12	1006	2
	1I(98)Rv	cry II	SEQ ID NO: 13	-	2
	MUTFw	cry1I	SEQ ID NO: 14	2200	3
25	1I (E)Rv	cry II	SEQ ID NO: 15	-	3
23	II(+)	Genes	SEQ ID NO: 16	1600	4
		cry2			
	II(-)	Genes	SEQ ID NO: 17	-	4
30		cry2			
30					

^a Referido al fragmento amplificado al usarse un determinado cebador en combinación con el cebador general de familia I(-), excepto en el caso de la pareja de cebadores II(+)-II(-), y 1I(98)Fw-1I(98)Rv, en cuyo caso se refiere a la banda amplificada al usarse dicho par conjuntamente. El tamaño está dado en pb (pares de bases).

0 Ejemplo 4

35

45

55

Preparación de la muestra de ADN y manera de realizar la 5 amplificación por PCR

El ADN se obtiene a partir de las células de una única colonia que, después haber sido crecidas en una placa de LB a 28°C durante toda la noche, se resuspende en $100 \,\mu l$ de agua, se hierve durante $10 \, \text{min}$ y después se enfría en hielo. El ADN se encuentra en el sobrenadante acuoso del que se toman $5 \, \mu l$ que se traspasan a un tubo de microcentrífuga de $0,2 \, \text{ml}$ que contiene la siguiente mezcla: $1 \, \text{U}$ de Taq ADN polimerasa (Pharmacia Biotech), $0,25 \, \text{mM}$ de cada uno de los cuatro nucleótidos trifosfato y $1 \, \mu M$ de cada uno de los cebadores en un volumen total de $50 \, \mu l$. La PCR se realiza en un termociclador (Eppendorf Mastercycler) usando una primera fase de desnaturalización ($3 \, \text{min}$ a 95°C), seguida de $30 \, \text{ciclos}$ de amplificación consistentes en $1 \, \text{min}$ a 95°C , $1 \, \text{min}$ a 45°C y $1 \, \text{min}$ a 72°C . Se finaliza con un paso extra de extensión a 72°C durante $10 \, \text{min}$. Cada experimento se asocia con un control negativo ($1 \, \text{sin}$ ADN) y uno positivo (ADN de la cepa HD1 o de una cepa del LEAPI portadora del gen que se pretende amplificar).

Ejemplo 5

Clonaje y secuenciación de un nuevo gen cry.

A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para la secuenciación, clonación y expresión del nuevo gen cry1Ia7 de la cepa de Bacillus thuringiensis HU04-2. Este es uno de los ocho genes cry identificados en la cepa HU04-2 pero, a diferencia de los otros siete, no había sido descrito previamente. La secuencia de ADN que contiene el nuevo gen cry1I, se obtiene mediante una amplificación por PCR con los cebadores MUTFw, que incluye en su secuencia el sitio de restricción NheI, y II(E)Rv bajo las condiciones descritas en el ejemplo 4. El producto amplificado, de 2160 pares de bases, se clona en el vector pGEM-T y se transforman células de $Escherichia\ coli$, cepa DH5 α , siguiendo exactamente las recomendaciones del protocolo del vector pGEM-T (Promega Corporation, Woods Hollow Road, Madison, USA). Para su secuenciación, se requiere ADN purificado de la construcción resultante en una concentración de $0,1\ \mu g/\mu l$. Las muestras se secuenciaron en el servicio de secuenciación de ADN del CIB-CSIC de Madrid obteniéndose la secuencia nucleotídica codificante (SEQ ID NO: 18), junto con la del péptido correspondiente (SEQ ID NO: 19).

^b 1, Juárez-Pérez *et al.*, 1997, *Appl. Environ. Microbiol.* 63: 2997-3002; 2, Van Rie, comunicación personal; 3, este trabajo, 4 Ferrandis *et al.*, 1999, *System. Appl. Microbiol.* 22, 179-185.

Ejemplo 6

Manera de obtener la materia activa producida por la cepa HU04-2.

La materia activa de la cepa HU04-2, constituida por : cristales proteicos, se obtiene fermentando la cepa en CCY (Stewart *et al.*, 1981, *Biochem. J.* 198: 101-106), un medio de cultivo esporulante. Para preparar un litro de CCY, se añaden los componentes del tampón del medio (solución 1) y los componentes de la fuente de carbono (solución 2). Se completa hasta un litro con agua destilada y se esteriliza en autoclave. El medio esterilizado se completa con 1 ml de la solución acuosa de sales (solución 3) previamente esterilizada por filtración.

Solución 1. Tampón del medio 2, Ph 7 (500	ml)
$\mathrm{KH_{2}PO_{4}}$	0,026 M
K_2HPO_4	0,052 M
Solución 2. Fuente de carbono (10 ml)	
L-glutamina	0,2 g
Caseína hidrolizada (ácida)	10 g
Bacto casitona	10 g
Extracto de levadura bacteriológica	4 g
Glicerina	6 ml
Agua destilada	hasta 100 ml
Solución 3. Solución acuosa de sales (1 ml)	
$ZnCl_2$	0,05 M
$MgCl_2 \cdot 6H_2O$	0,5 M
$MnCl_2 \cdot 6H_2O$	0,01 M
$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	0,2 M
$FeCl_3 \cdot 6H_2O$	0,05 M
HCl fumante	1%
	KH_2PO_4 K_2HPO_4 Solución 2. Fuente de carbono (10 ml) $L\text{-glutamina}$ Caseína hidrolizada (ácida) Bacto casitona Extracto de levadura bacteriológica Glicerina Agua destilada Solución 3. Solución acuosa de sales (1 ml) $ZnCl_2$ $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ $MnCl_2 \cdot 6H_2O$ $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ $FeCl_3 \cdot 6H_2O$

En el medio de cultivo esporulante se inoculan 100 ml de una suspensión de esporas y cristales previamente tratadas. i Este tratamiento consiste en calentar la suspensión a 70°C, durante 30 min, y tiene como objetivo eliminar las células vegetativas y que las esporas germinen sincronizadamente. El cultivo se incuba a una temperatura de entre 28 y 30°C, con agitación, durante aproximadamente 72 h. Para determinar el final del proceso de la fermentación, se toman alícuotas del cultivo y mediante la inspección al microscopio óptico de contraste de fases, se comprueba que alrededor del 90% de las células esporuladas ya han lisado y liberado al medio las esporas y los cristales. Para purificar las esporas y cristales del cultivo ya lisado se centrifuga y se lava el sedimento obtenido con un 10% del volumen inicial de NaCl 1M / EDTA 10 mM para inactivar las proteasas que pudiesen degradar los cristales. Se centrifuga de nuevo y el precipitado se puede liofilizar y guardar a 4°C o a temperatura ambiente, hasta el momento de su formulación, o bien resuspender en una solución de KCl 10 mM (10 ml/l cultivo inicial) y mantenerlo a -20°C.

₁₅ Ejemplo 7

Determinación del peso molecular de las proteínas que componen el cristal de la cepa HU04-2 (Laemmli (1970) (Nature 227: 680-685).

La determinación del peso molecular de las proteínas que componen los cristales se realiza mediante una electroforesis en un gel de dodecil sulfato sódico y poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes. Debido a que se obtiene una mezcla de esporas y cristales (ejemplo 6), éstos han de ser previamente purificados. La purificación puede ser realizada mediante varios métodos, incluido el método de gradiente discontinuo de Thomas y Ellar, 1983 (*J. Cell Sci.* 60: 181-197). Tras la purificación, se calienta a 100°C durante 5 min un tubo de 1,5 ml que contiene 10 µl de proteína (los cristales purificados o el marcador de peso molecular de New England Biolabs) y 5 µl de una mezcla formada por 30x Reducing Agent (1/10 del volumen) y 3x SDS Sample Buffer (1 volumen) de New England Biolabs. Se cargan en gel de dodecil sulfato sódico-poliacrilamida al 10% (100:1 acrilamida/bis acrilamida) durante 1h a 36 mA y transcurrida la carrera, el gel se tiñe durante 40 minutos en una solución 50% (v/v) de etanol, 10% (v/v) de ácido acético y 0,1% (peso/volumen) de azul de Coomasie R 250 y se destiñe en una solución 6,75% (v/v) de ácido acético glacial y 9,45% (v/v) de etanol.

Ejemplo 8

Ensayo de toxicidad, en hojas de lechuga, con la mezcla de cristales y esporas de la cepa HU04-2 y larvas de H. Armigera, S. Exigua, S. Littoralis y S. Frugiperda.

Para realizar los ensayos de toxicidad, se requiere la materia activa de la cepa, obtenida como se describe en el ejemplo 6, discos de lechuga de 0,5 cm de diámetro y larvas neonatas de las cuatro especies de lepidópteros. Con

la materia activa se prepara, por dilución, una serie de cinco concentraciones de cristales y esporas, que constituyen términos de una progresión geométrica cuya razón es un factor de dilución de entre 3 y 5, los cuales llevan incorporado un agente mojante. Los discos de lechuga se sumergen en estas soluciones acuosas y se dejan secar al aire. Una vez secos, se colocan en pocillos individuales de 4 cm² (placas Sterilin, de 25 pocillos) cuyo fondo está recubierto con una delgada capa de agar al 3% en agua que mantiene fresca la lechuga. A cada pocillo, se transfiere una larva neonata. En el bioensayo, se utilizan un total de 20 a 25 larvas por cada una de las concentraciones evaluadas. Las placas con los insectos se mantienen a 25°C, 70% de HR y un fotoperíodo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad. La mortalidad se registra a los 2 días.

10 Ejemplo 9

15

30

35

45

50

Potencia insecticida, en hojas de lechuga, de la mezcla de cristales y esporas de la cepa HU04-2 frente a diferentes lepidópteros plaga.

El cálculo de la potencia insecticida de la suspensión de esporas y cristales de la cepa HU04-2 se realiza a partir de los datos de mortalidad obtenidos en el ejemplo 8. Como productos de referencia se utilizan una mezcla de esporas y cristales de la cepa *B. thuringiensis* HD-1, y la cepa aislada del producto comercial Xentari(c). La cepa HD-1 (*B. thuringiensis ser. kurstaki*) es la referencia internacional para muchas especies de lepidópteros y, además, la materia activa de varios productos comerciales, como Dipel(r) 2x (Abbot). Esta cepa se utiliza como referencia en bioensayos realizados contra *H. armigera*, entre otros lepidópteros. La cepa aislada del producto comercial Xentari(c) se utiliza como referencia en los bioensayos contra lepidópteros del género *Spodoptera*. Los datos se analizan mediante el programa estadístico POLO-PC (LeOra software, 1987, Berkeley, CA.) para determinar la LC₅₀, es decir, los valores de concentración de cristales y esporas que producen la muerte al 50% de los insectos expuestos durante el tiempo que dura el bioensayo. Los valores de la LC₅₀ se dan en UA₆₀₀ (unidades de absorbancia a la longitud de onda de 600 nm), que es una medida directamente proporcional a la concentración de cristales y esporas en la suspensión evaluada.

Especie de	LC ₅₀ (UA ₆₀₀)		
insecto			
	HU04-2	HD-1	Xentari
H. armigera	5.11	2.35	ND
S. exigua	3.38	ND	2.19
S. littoralis	2.64	ND	1.94
S. frugiperda	2.22	ND	1.34

ND: no determinado.

Breve explicación de las figuras

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa (0,5%, 1xTBE) donde se compara el ADN plasmídico de HU04-2 (carril 2) con el de las cepas estándar de *B. thuringiensis*: HD-1 del producto comercial Dipel(r) (carril 1), *israelensis* del patrón IPS82 (carril 3), y la cepa berliner 1715 (carril 4).

Figura 2. Electroforesis en un gel de dodecil sulfato sódico y poliacrilamida al 10% (100:1 acrilamida/bis acrilamida) de cristales purificados de HU04-2 (carril 2) y de las cepas obtenidas de los biopesticidas comercial es Dipel(r) (carril 3) y Xentari(r) (carril 4). El peso molecular de las proteínas incluidas en el marcador proteico (carril 1) se da a la izquierda.

Figura 3. Mapa del vector de clonación pGEM-T (Promega). Los productos de PCR se clonaron entre dos timinas (T) que rompen la ORF del gen lacZ como se aprecia en la figura.

7

55

60

REIVINDICACIONES

- 1. Secuencia de ADN recombinante de uso en clonación de ADN en microorganismos, particularmente bacterias y células vegetales, que comprende una secuencia de ADN seleccionada entre:
 - a) SEQ ID NO:18 que codifica para una proteína como la representada por SEQ ID NO:19 con función insecticida particularmente frente a lepidópteros
- b) Secuencias de ADN capaces de codificar para una proteína como la representada por SEQ ID NO:19 con función insecticida particularmente frente a lepidópteros
 - c) Secuencias de ADN capaces de hibridar con las secuencias complementarias respectivas de a) o b) y que son capaces de codificar para una proteína como la representada por SEQ ID NO:19 con función insecticida particularmente frente a lepidópteros
 - d) Secuencias de ADN que deriven de SEQ ID NO:18 debido a la degeneración del código genético y que sean capaces de codificar para una proteína como la representada por SEQ ID NO:19 con función insecticida particularmente frente a lepidópteros.
 - 2. Formulación insecticida que comprenda cualquier microorganismo que contenga en su genoma cualquiera de las secuencias de ADN recombinante de la reivindicación 1 o esporas de los mismos, que contengan las proteínas con función insecticida codificadas por dichas secuencias.
- 25 3. Formulación insecticida, de acuerdo con la reivindicación 2, **caracterizada** porque el microorganismo es Bacillus thuringiensis.
 - 4. Formulación insecticida, de acuerdo con la reivindicación 3, **caracterizada** porque el microorganismo es una cepa pura de Bacillus thuringiensis CECT5950.
 - 5. Formulación insecticida que contenga la proteína representada como SEQ ID NO:19.

15

20

30

45

50

55

60

- 6. Formulación insecticida, de acuerdo con la reivindicación 5, **caracterizada** porque la proteína se encuentra en forma de cristales.
- 7. Formulación insecticida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizada por comprender además la proteína representada como SEQ ID NO:19, particularmente en forma de cristales.
- 8. Método de control de plagas de insectos, particularmente lepidópteros, **caracterizado** por poner en contacto dichos insectos o el ambiente donde se encuentran con una cantidad efectiva de al menos una de las formulaciones de las reivindicaciones 2 a 7.
 - 9. Método de control de plagas de insectos, particularmente lepidópteros, **caracterizado** por clonar cualquiera de las secuencias de ADN de la reivindicación 1 en las células de una planta susceptible de ser infectada por dicha plaga.




FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3

LISTAS DE SECUENCIAS

```
<110> UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA
    <120> "NUEVA CEPA DE BACILLUS THURINGIENSIS CON MULTIPLES GENES CRY TÓXICA CONTRA LEPIDOPTEROS PLACA"
       <130> P-99719
5
       <160> 19
       <210> SEQ ID NO.: 1
       <211> 20
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
10
       <220> cebador I(-)
       <223> reconoce genes cry1
       MDATYTCTAK RTCTTGACTA 20
15
       <210> SEQ ID NO.: 2
       <211> 20
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
20
       <220> cebador IAa
       <223> reconoce gen cry1Aa
       <400>
       TTCCCTTTAT TTGGGAATGC 20
25
       <210> SEQ ID NO.: 3
       <211> 20
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
30
       <220> cebador IAb
       <223> reconoce gen cry1Ab
       <400>
       CGGATGCTCA TAGAGGAGAA 20
35
       <210> SEQ ID NO.: 4
       <211> 20
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
40
       <220> cebador IAc
       <223> reconoce gen cry1Ac
       <400>
       GGAAACTTTC TTTTTAATGG 20
45
       <210> SEQ ID NO.: 5
       <211> 20
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
50
       <220> cebador IAd
       <223> reconoce gen cry1Ad
       <400>
       ACCCGTACTG ATCTCAACTA 20
55
       <210> SEQ ID NO.: 6
       <211> 21
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
60
       <220> cebador IB
       <223> reconoce gen cry1B
       GGCTACCAAT ACTTTCTATT A 21
65
       <210> SEQ ID NO.: 7
```

<211> 20

```
<212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
       <220> cebador IC
       <223> reconoce gen cry1C
5
       <400>
       ATTTAATTTA CGTGGTGTTG 20
       <210> SEQ ID NO.: 8 <211> 20
10
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
       <220> cebador ID
       <223> reconoce gen cry1D
15
       CAGGCCTTGA CAATTCAAAT 20
       <210> SEQ ID NO.: 9
       <211> 20
20
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
       <220> cebador IE
       <223> reconoce gen cry1E
25
       <400>
       TAGGGATAAA TGTAGTACAG 20
       <210> SEO ID NO.: 10
       <211> 20
30
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
       <220> cebador IF
       <223> reconoce gen cry1F
35
       <400>
       GATTTCAGGA AGTGATTCAT 20
       <210> SEQ ID NO.: 11
40
       <211> 20
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
       <220> cebador IG
       <223> reconoce gen cry1G
45
       <400>
       GGTTCTCAAA GATCCGTGTA 20
       <210> SEQ ID NO.: 12
       <211> 25
50
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
       <220> cebador 1I(98)Fw
       <223> reconoce gen cry11
55
       <400>
       CACTAAAAAA TGAAACAGAT ATAGA 25
       <210> SEO ID NO.: 13
       <211> 25
60
       <212> polinucleótido
       <213> secuencia artificial
       <220> cebador 1I(98)Rv
       <223> reconoce gen cry11
65
```

	~100×
	<400> CCACATATTC ATATACTGAG TGRTT 25
5	<210> SEQ ID NO.: 14 <211> 25 <212> polinucleótido <213> secuencia artificial
10	<220> cebador MUTFw <223> reconoce gen <i>cry1I</i> <220> sitio restricción <222> 3-8 <223> Nhel
15	<400> GGGCTAGCAT GAAACTAAAG AATCC 25
20	<210> SEQ ID NO.: 15 <211> 22 <212> polinucleótido <213> secuencia artificial <220> cebador 1I(E)Rv <223> reconoce gen <i>cry1I</i>
25	<400> AGCATACAAT TAAATTTCAT CC 22
30	<210> SEQ ID NO.: 16 <211> 20 <212> polinucleótido <213> secuencia artificial <220> cebador II (+) <223> reconoce genes <i>cry2</i>
35	<400> AACTCCATCG TTATTTGTAG 20
40	<210> SEQ ID NO.: 17 <211> 19 <212> polinucleótido <213> secuencia artificial <220> cebador II(-) <223> reconoce genes <i>cry2</i>
45	<400> TAAAGAAAGT GGGGATCTT 19
50	<210> SEQ ID NO.: 18 <211> 2160 <212> ADN <213> Bacillus Thuringiensis <220> <221> ORF <222> 1-2160 <223> gen cry11a7
55	

```
<400>
        ATG AAA CTA AAG AAT CCA GAT AAG CAT CAA AGT TTT TCT AGC AAT GCG AAA GTA GAT AAA
                                                                                                   6(
        ATC TCT
                     GAT
                         TCA
                              CTA AAA
                                           GAA ACA GAT
                ACG
                                      AAT
                                                        ATA
                                                            GAA
                                                                 TTA
                                                                     CAA AAC
                                                                              ATT
                                                                                  AAT
                                                                                      CAT
                                                                                           GAA
                                                                                                  120
        GAT TGT
                TTG AAA ATA
                              TCT
                                  GAG
                                      TAT
                                           GAA AAT GTA
                                                        GAG
                                                            CCG
                                                                TTT
                                                                     GTT AGT
                                                                              GCA
                                                                                  TCA ACA ATT
                                                                                                 180
5
        CAA ACA
                GGT ATT
                         AGT
                              ATT
                                  GCG
                                      GGT
                                           AAA ATA CTT
                                                        GGC ACC CTA
                                                                     GGC GTT
                                                                              CCT
                                                                                  TTT
                                                                                           GGA
                                                                                      GCA
                                                                                                  240
        CAA GTA
                 GCT
                     AGT
                         CTT
                              TAT
                                  AGT
                                      TTT
                                           ATC
                                               TTA
                                                   GGT
                                                        GAG
                                                            CTA
                                                                TGG
                                                                     CCT
                                                                         AAG
                                                                              GGG
                                                                                                 300
                                                                                  AAA AAT
                                                                                           CAA
        TGG GAA
                ATC
                     TTT
                         ATG
                                      GTA
                              GAA
                                  CAT
                                           GAA
                                               GAG ATT
                                                        ATT
                                                            AAT
                                                                CAA
                                                                     AAA
                                                                         ATA
                                                                              TCA
                                                                                  ACT
                                                                                      TAT
                                                                                           GCA
                                                                                                 360
        AGA AAT
                AAA
                     GCA
                         CTT
                              ACA
                                  GAC
                                      TTG
                                           AAA
                                               GGA TTA
                                                        GGA
                                                            GAT
                                                                GCC
                                                                     TTA
                                                                         GCT
                                                                              GTC
                                                                                  TAC
                                                                                      CAT
                                                                                           GAA
                                                                                                 420
                         TGG
        TCG
            CTT
                 GAA
                     AGT
                              GTT
                                  GGA
                                      AAT
                                           CGT
                                               AAG AAC
                                                        ACA AGG
                                                                GCT
                                                                     AGG
                                                                         AGT
                                                                              GTT
                                                                                  GTC
                                                                                      AAG
                                                                                           AGC
                                                                                                 480
        CAA TAT
                ATC GCA
                         TTA
                                           TTC
                             GAA
                                  TTG
                                      ATG
                                               GTT
                                                   CAG
                                                        AAA
                                                            CTA
                                                                CCT
                                                                     TCT
                                                                         TTT
                                                                              GCA
                                                                                  GTG
                                                                                      TCT
                                                                                           GGA
                                                                                                 540
10
        GAG GAG
                GTA CCA
                         TTA
                              TTA
                                  CCG ATA
                                          TAT
                                               GCC CAA
                                                        GCT
                                                            GCA AAT
                                                                     TTA
                                                                         CAT
                                                                              TTG
                                                                                  TTG
                                                                                      CTA
                                                                                           TTA
                                                                                                 600
        AGA
            GAT
                 GCA
                     TCT
                         ATT
                              TTT
                                  GGA AAA
                                           GAG
                                               TGG
                                                   GGA
                                                        TTA
                                                            TCA
                                                                TCT
                                                                     TCA
                                                                         GAA ATT
                                                                                  TCA ACA
                                                                                           TTT
                                                                                                 660
                                  CGA GCA
        TAT AAC
                CGT
                     CAA GTC
                              GAA
                                           GGA
                                               GAT
                                                   TAT
                                                        TCC
                                                            GAC
                                                                CAT
                                                                     TGT
                                                                         GTG
                                                                             AAA
                                                                                  TGG
                                                                                      TAT AGT
                                                                                                 720
        ACA GGT
                CTA AAT AAC
                              TTG AGG GGT
                                           ACA
                                               AAT
                                                   GCC
                                                        GAA
                                                            AGC
                                                                TGG
                                                                     GTT
                                                                         CGT
                                                                             TAT
                                                                                  AAT
                                                                                      CAA
                                                                                           TTT
                                                                                                 780
        CGT
            AAA
                GAT
                     ATG ACA
                              TTA ATG
                                      GTA
                                           CTT
                                               GAT
                                                   TTA
                                                        GTC
                                                            GCA
                                                                CTA
                                                                     TTC
                                                                         CCA
                                                                             AGC
                                                                                  TAT
                                                                                      GAT ACA
                                                                                                 840
15
        CTT GTA
                TAT
                     CCA ATT
                             AAA ACT
                                      ACT
                                           TCT
                                               CAA
                                                   CTT
                                                       ACA
                                                            AGA
                                                                GAA
                                                                     GTA
                                                                         TAT
                                                                             ACA
                                                                                  GAC
                                                                                      GCA
                                                                                                 900
                                                                                          ATT
        GGG ACA
                GTA CAT CCG
                             AAT
                                  GCA AGT
                                           TTT
                                               GCA
                                                   AGT
                                                        ACG ACT
                                                                TGG
                                                                     TAT
                                                                         AAT
                                                                             AAT
                                                                                  AAT
                                                                                      GCC
                                                                                           CCT
                                                                                                 960
        TCG TTC
                TCT ACC
                         ATA
                              GAG
                                  TCT
                                      GCT
                                           GTT
                                               GTT
                                                   CGA
                                                            CCG
                                                        AAC
                                                                CAT
                                                                     CTA
                                                                         CTC
                                                                             GAT
                                                                                  TTT
                                                                                      CTA
                                                                                           GAA
                                                                                                1020
        CAA GTT
                ACA ATT
                         TAC
                             AGC
                                  TTA TTA
                                          AGT AGG
                                                   TGG
                                                       AGT
                                                            AAC
                                                                ACT
                                                                     CAG
                                                                         TAT
                                                                             ATG
                                                                                  AAT
                                                                                      ATG
                                                                                           TGG
                                                                                                1080
        GGA GGA
                CAT AGA
                         CTT
                             GAA
                                  TTC
                                      CGA
                                           ACA ATC
                                                   GGA
                                                        GGA ATG
                                                                TTA
                                                                     AAT
                                                                         ACC
                                                                             TCA
                                                                                  ACA CAA GGA
                                                                                                1140
        TCT
            ACT
                AAT
                     ACT
                         TCT
                             ATT
                                  AAT
                                      CCT
                                           GTA ACA
                                                            TTC ACG
20
                                                   TTA
                                                        CCG
                                                                     TCT
                                                                         CGA
                                                                             GAC
                                                                                  GTC TAT AGG
                                                                                                1200
        ACT GAA
                     TTG
                TCA
                         GCA
                                  CTG AAT
                             GGG
                                           CTA
                                               TTT
                                                   TTA
                                                        ACT
                                                            CAA
                                                                CCT
                                                                     GTT
                                                                         AAT
                                                                             GGA
                                                                                  GTA
                                                                                                1260
                                                                                      CCT
                                                                                           AGG
                                                   CCG
        GTT GAT
                TTT
                     CAT
                         TGG
                             AAA
                                  TTC GTC
                                          ACA
                                               CAT
                                                        ATC
                                                            GCA
                                                                TCT
                                                                     GAT
                                                                         AAT
                                                                             TTC
                                                                                  TAT
                                                                                      TAT
                                                                                          CCA
                                                                                                1320
        GGG
            TAT
                GCT
                     GGA ATT
                              GGG
                                  ACG
                                      CAA
                                           TTA
                                               CAA
                                                   GAT
                                                        TCA GAA AAT
                                                                     GAA
                                                                         TTA CCA
                                                                                  CCT GAA ACA
                                                                                                1380
        ACA GGA
                CAG
                     CCA AAT
                             TAT
                                  GAA TCA
                                          TAT
                                              AGT
                                                   CAT
                                                        AGA
                                                            TTA
                                                                TCT
                                                                     CAT
                                                                         ATA
                                                                             GGA
                                                                                  CTC
                                                                                      ATT
                                                                                           TCA
                                                                                                1440
        GCA TCC
                CAT
                     GTG AAA
                             GCA TTG GTA
                                           TAT TCT
                                                   TGG
                                                        ACG CAT
                                                                CGT
                                                                     AGT
                                                                         GCA GAT
                                                                                  CGT ACA AAT
                                                                                                1500
25
        ACA ATT
                GAG
                     CCA
                         AAT
                             AGC
                                  ATT
                                      ACA
                                           CAA ATA
                                                   CCA
                                                        TTA
                                                            GTA AAA
                                                                     GCG
                                                                         TTC
                                                                             AAT
                                                                                  CTG TCT
                                                                                          TCA
                                                                                                1560
        GGT GCC
                GCT
                     GTT
                         GTG
                             AGA
                                  GGA
                                           GGA
                                      CCA
                                               TTT
                                                   ACA
                                                        GGT
                                                            GGG
                                                                GAT
                                                                     ATC
                                                                         CTT
                                                                              CGA
                                                                                  AGA
                                                                                      ACG
                                                                                          AAT
                                                                                                1620
        ACT GGT
                ACA TTT
                         GGG
                             GAT
                                  ATA
                                      CGA
                                           GTA AAT
                                                   ATT
                                                        AAT
                                                            CCA
                                                                CCA
                                                                     TTT
                                                                         GCA
                                                                             CAA
                                                                                  AGG
                                                                                      TAT
                                                                                                1680
                                                                                          CGC
        GTA AGG
                ATT
                     CGC
                         TAT
                             GCT
                                  TCT
                                      ACT
                                          ACA GAT
                                                   ATA
                                                        CAA TTC
                                                                CAT
                                                                         TCA ATT
                                                                     ACG
                                                                                  AAC
                                                                                      GGT AAA
                                                                                                1740
        GCT ATT
                AAT CAA
                             AAT
                         GGT
                                  TTT
                                      TCA
                                          GCA ACT
                                                   ATG
                                                       AAT
                                                            AGA
                                                                GGA
                                                                     GAG
                                                                         GAC
                                                                             TTA
                                                                                  GAC
                                                                                      TAT
                                                                                          AAA
                                                                                                1800
30
        ACC TTT
                AGA ACT
                         GTA
                             GGC TTT ACC
                                          ACT
                                               CCA
                                                   TTT
                                                       AGC
                                                            TTT
                                                                TCA
                                                                     GAT
                                                                         GTA
                                                                             CAA AGT
                                                                                          TTC
                                                                                                1860
                                                                                      ACA
        ACA ATA
                GGT
                     GCT
                         TGG
                             AAC
                                  TTC
                                      TCT
                                           TCA
                                              GGT
                                                   AAC
                                                        GAA
                                                            GTT
                                                                TAT
                                                                     ATA GAT AGA
                                                                                  ATT GAA TTT
                                                                                                1920
        GTT CCG
                GTA
                    GAA
                             ACA
                         GTA
                                  TAT
                                      GAG
                                          GCA
                                               GAA
                                                   TAT
                                                        GAT
                                                            TTT
                                                                GAA
                                                                     AAA
                                                                         GCG
                                                                             CAA
                                                                                  GAG
                                                                                      AAG
                                                                                          GTT
                                                                                                1980
        ACT GCA
                CTG TTT
                         ACA
                             TCT
                                 ACG
                                      AAT
                                          CCA
                                               GGT
                                                   GGG
                                                       TTA AAA ACA AAT
                                                                         GTA ACG
                                                                                  GAG
                                                                                      TAT
                                                                                          CAT
                                                                                                2040
                CAG
                     GTA
                         TCA
                             AAT
                                  TTA GTA
                                          GAG
                                               TCT
                                                   TTA
                                                       TCA AAT GAA TTC
                                                                         TAT CTC
                                                                                  GAT
                                                                                                2100
        AGA GAA TTA TTC GAG ATA GTT AAA TAC
                                              GCG AAG CAA CTC CAT ACT GGG CGT AAC ATG TAG
                                                                                                2160
35
       <210> SEQ ID NO.: 19
       <211> 719
       <212> proteína
       <213> Bacillus Thuringiensis
40
       <220>
       <223> Secuencia de aminoácidos codificada por el gen cry1Ia7
```

45

50

55

60

65

<400>

	Met	Lys	Leu	Lys	Asn 5	Pro	Asp	Lys	His	Gln 10	Ser	Phe	Ser	Ser	Asn 15	Ala	Lys	Val	Asp	Lys 20
5	Ile	Ser	Thr	Asp	Ser 25	Leu	Lys	Asn	Glu	Thr 30	Asp	Ile	Glu	Leu	Gln 35	Asn	Ile	Asn	His	Glu 40
	Asp	Cys	Leu	Lys	Ile 45	Ser	Glu	Tyr	Glu		Val	Glu	Pro	Phe		Ser	Ala	Ser	Thr	
10	Gln	Thr	Gly	Ile		Ile	Ala	Gly	Lys		Leu	Gly	Thr	Leu		Val	Pro	Phe	Ala	
10	Gln	Val	Ala	Ser		Tyr	Ser	Phe	Ile		Gly	Glu	Leu	Trp	. •	Lys	Gly	Lys	Asn	
	Trp	Glu	Ile	Phe	Met 105	Glu	His	Val	Glu	Glu 110	Ile	Ile	Asn	Gln	Lys 115	Ile	Ser	Thr	Tyr	
15	Arg	Asn	Lys	Ala		Thr	Asp	Leu	Lys		Leu	Gly	Asp	Ala		Ala	Val	Tyr	His	
	Ser	Leu	Glu	Ser		Val	Gly	Asn	Arg		Asn	Thr	Arg	Ala		Ser	Val	Val	Lys	
	Gln	Tyr	Ile	Ala		Glu	Leu	Met	Phe		Gln	Lys	Leu	Pro		Phe	Ala	Val	Ser	
20	Glu	Glu	Val	Pro		Leu	Pro	Ile	Tyr		Gln	Ala	Ala	Asn		His	Leu	Leu	Leu	Leu
	Arg	Asp	Ala	Ser		Phe	Gly	Lys	Glu		Gly	Leu	Ser	Ser		Glu	Ile	Ser	Thr	
25	Tyr	Asn	Arg	Gln		Glu	Arg	Ala	Gly		Tyr	Ser	Asp	His		Val	Lys	Trp	Tyr	
25	Thr	Gly	Leu	Asn		Leu	Arg	Gly	Thr		Ala	Glu	Ser	Trp	Val	Arg	Tyr	Asn	Gln	
	Arg	Lys	Asp	Met		Leu	Met	Val	Leu		Leu	Val	Ala	Leu	255 Phe 275	Pro	Ser	Tyr	Asp	
30	Leu	Val	Tyr	Pro		Lys	Thr	Thr	Ser		Leu	Thr	Arg	Glu		Tyr	Thr	Asp	Ala	
	Gly	Thr	Val	His		Asn	Ala	Ser	Phe		Ser	Thr	Thr	Trp		Asn	Asn	Asn	Ala	
	Ser	Phe	Ser	Thr		Glu	Ser	Ala	Val		Arg	Asn	Pro	His		Leu	Asp	Phe	Leu	
35	Gln	Val	Thr	Ile		Ser	Leu	Leu	Ser		Trp	Ser	Asn	Thr		Tyr	Met	Asn	Met	340 Trp 360
	Gly	Gly	His	Arg		Glu	Phe	Arg	Thr		Gly	Gly	Met	Leu		Thr	Ser	Thr	Gln	Gly 380
40	Ser	Thr	Asn	Thr		Ile	Asn	Pro	Val		Leu	Pro	Phe	Thr		Arg	Asp	Val	Tyr	Arg 400
10	Thr	Glu	Ser	Leu		Gly	Leu	Asn	Leu		Leu	Thr	Gln	Pro		Asn	Gly	Val	Pro	Arg
	Val	Asp	Phe	His		Lys	Phe	Val	Thr		Pro	Ile	Ala	Ser		Asn	Phe	Tyr	Tyr	420 Pro 440
45	Gly	Tyr	Ala	Gly		Gly	Thr	Gln	Leu		Asp	Ser	Glu	Asn	Glu 455	Leu	Pro	Pro	Glu	Thr 460
	Thr	Gly	Gln	Pro		Tyr	Glu	Ser	Tyr		His	Arg	Leu	Ser	His 475	Ile	Gly	Leu	Ile	Ser 480
	Ala	Ser	His	Val		Ala	Leu	Val	Tyr		Trp	Thr	His	Arg	Ser 495	Ala	Asp	Arg	Thr	Asn 500
50	Thr	Ile	Glu	Pro		Ser	Ile	Thr	Gln		Pro	Leu	Val	Lys	Ala 515	Phe	Asn	Leu	Ser	Ser 520
	Gly	Ala	Ala	Val		Arg	Gly	Pro	Gly	Phe 530	Thr	Gly	Gly	Asp	Ile 535	Leu	Arg	Arg	Thr	Asn 540
55	Thr	Gly	Thr	Phe	Gly 545	Asp	Ile	Arg	Val	Asn 550	Ile	Asn	Pro	Pro	Phe 555	Ala	Gln	Arg	Tyr	Arg 560
					565	Ala				Asp 570					Thr 575					Lys 580
	Ala	Ile	Asn	Gln	Gly 585	Asn	Phe	Ser	Ala	Thr 590	Met	Asn	Arg	Gly	Glu 595	Asp	Leu	Asp	Tyr	Lys 600
60															-					

	Thr	Phe	Arg	Thr	Val 605		Phe	Thr	Thr		Phe	Ser	Phe	Ser		Val	Gln	Ser	Thr	
	Thr	Ile	Gly	Ala	Trp		Phe	Ser	Ser		Asn	Glu	Val	Tyr		Asp	Arg	Ile	Glu	
5	Val	Pro	Val	Glu	625 Val	Thr	Tyr	Glu	Ala		Tyr	Asp	Phe	Glu		Ala	Gln	Glu	Lys	
	Thr	Ala	Leu	Phe		Ser	Thr	Asn	Pro		Gly	Leu	Lys	Thr		Val	Thr	Glu	Tyr	
10	Ile	Asp	Gln	Val	665 Ser	Asn	Leu	Val	Glu		Leu	Ser	Asn	Glu		Tyr	Leu	Asp	Glu	
10	Arg	Glu	Leu	Phe	685 Glu	Ile	Val	Lys	Tyr		Lys	Gln	Leu	His		Gly	Arg	Asn	Met	700
					705					710					715					
15																				
20																				
2.5																				
25																				
30																				
35																				
40																				
45																				
43																				
50																				
55																				
60																				
60																				
65																				



(I) ES 2 203 310

②1) Nº de solicitud: 200102916

22 Fecha de presentación de la solicitud: 28.12.2001

32) Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

(51)	Int. Cl.7:	C12N 15/31, A01N 63/00

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría		Documentos citados	Reividicacione afectadas
A	thuringiensis strains toxic to	ENTALIS ET APPLICATA, 2000, Vol. 97,	1-9
Α	of a Bacillus thuringiensis s	lar and insecticidal characterization train isolated during a natural PPLIED MICROBIOLOGY, 2000, Vol. 89, ocumento.	1-9
Α	Bacillus thuringiensis pestic	ision of the nomenclature for the idal crystal proteins", MICROBIOLOGY GY REVIEWS, 1998, Vol. 62, Nº 3, ocumento.	1-9
Categorí	a de los documentos citado	s	
Y: de parti	cular relevancia cular relevancia combinado con otro/s categoría I estado de la técnica	O: referido a divulgación no escrita P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud E: documento anterior, pero publicado después de presentación de la solicitud	
	nte informe ha sido realizad todas las reivindicaciones	o ☐ para las reivindicaciones nº:	
Fecha de	realización del informe 10.03.2004	Examinador J.L. Vizán Arroyo	Página 1/1